

Ritmix



RT-010

**Проводной Телефонный Аппарат
Руководство по эксплуатации
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

RT-010

Содержание Руководства пользователя предназначено для информации и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности с нашей стороны. Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления. Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенных ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.



Используйте устройство строго по назначению!

Безопасное использование устройства

Устанавливайте аппарат в месте, обеспечивающем его надёжное и устойчивое расположение. Не роняйте, не повреждайте механически, не сдавливайте и не вскрывайте устройство. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Запрещается прикасаться к подключенному устройству влажными руками. Не используйте устройство во время грозы, отключите устройство от розетки во время грозы. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание. Изготовитель не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования при использовании не одобренных Изготовителем аксессуаров и компонентов. Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например, микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве или переохлаждении устройство может повредиться и нанести вред пользователю. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных устройств. Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к пожару. Не кусайте и не лижите устройство и кабели подключения. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью. Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Длинный кабель, намотанный на шею, представляет угрозу удушья. Дети и лица с ограниченной дееспособностью могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Убедитесь, что дети не используют устройство как игрушку. Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Отключайте устройство от розетки при установке или замене батареек. Не используйте поврежденные устройства. Влажность и жидкость любого типа и проникающие внутрь устройства насекомые могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство или устройство, в которое проникли насекомые. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги или насекомых в устройство может повлечь за собой прекращение действия гарантии производителя. При необходимости чистки аппарата всегда отключайте его от телефонной розетки. Не наносите жидкие или аэрозольные средства непосредственно на поверхность аппарата при чистке. Используйте мягкую ткань, при необходимости с нанесенным на ткань небольшим количеством средства для очистки пластика.



Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования

ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

Благодарим Вас за приобретение нашего проводного телефонного аппарата. Внимательно прочитайте, пожалуйста, данное руководство пользователя перед использованием.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Определитель номера
- Совместимость с FSK/DTMF
- ЖК дисплей
- Поддержка функции Power Safe: питание от телефонной линии, не требуются батарейки .
- Будильник
- Отображение даты, времени и дня недели на ЖК дисплее
- 35 входящих, 10 исходящих номеров в памяти
- Возможность подключения к мини АТС
- Повторный набор последнего набранного номера
- Возможность выбора режима импульсного/тонового набора
- Возможность настенного крепления
- Подсветка кнопок

УСТАНОВКА

1. Подключите один конец сетевого шнура к линейному разъему на базе, а другой конец - к розетке/настенному разъему.

Для установки аппарата на стену просверлите по вертикали два отверстия на расстоянии, равном расстоя-

RT-010

нию между отверстиями для креплений на телефонной базе, и подготовьте крепление. Закрепите аппарат на крепление на стене.

2. Соедините базу и трубку с помощью спирального шнура
3. На ЖК-дисплее будут отображаться: дата/время и другая информация.

Внимание:

Телефон следует размещать в сухом, проветриваемом помещении.

Установка даты и времени

В режиме ожидания нажмите кнопку SET, на ЖК-дисплее появится надпись «SET 1 DATE».

Повторно нажмите кнопку SET для подтверждения. Введите текущую дату с помощью кнопок UP и DOWN, затем нажмите кнопку SET для подтверждения.

Таким же образом установите время.

Настройка кода местного региона и префиксного кода:

В режиме ожидания нажмите кнопку SET, используйте кнопки UP и DOWN для переключения между настройками. Когда на ЖК-дисплее отобразится «SET 2 CODE», нажмите кнопку SET, для выбора настройки кода. На ЖК-дисплее появится надпись «CODE----». Используйте кнопки UP и DOWN для настройки кода местного региона.

В режиме ожидания нажмите кнопку SET, используйте кнопки UP и DOWN для переключения между настрой-

ками. Когда на ЖК-дисплее отобразится «SET 3 PCODE», нажмите кнопку SET, для выбора настройки кода. На ЖК-дисплее появится надпись «CODE-----». Используйте кнопки UP и DOWN для настройки префиксного кода. На ЖК-дисплее появится надпись «PCODE-» Используйте кнопки UP и DOWN для установки префиксного кода.

Повторно нажмите кнопку SET для подтверждения.

Установка будильника:

В режиме ожидания нажмите кнопку SET, используйте кнопки UP и DOWN для переключения между настройками. Когда на ЖК-дисплее отобразится « SET 4 ALERT», нажмите кнопку SET, для выбора настройки будильника, на ЖК-дисплее появится надпись «1 00-00 OFF»

Нажимайте кнопки UP или DOWN для установки времени будильника.

Повторно нажмите кнопку SET для подтверждения.

Просмотр пропущенных, входящих и исходящих вызовов

1. В режиме ожидания нажмите кнопку DOWN для просмотра пропущенных вызовов, если пропущенных вызовов нет, на ЖК-дисплее отобразится надпись

---ЕПд---

2. В режиме ожидания нажмите кнопку UP для просмотра входящих вызовов, если входящих вызовов нет, на ЖК-дисплее отобразится надпись

---ЕПд---

RT-010

3. В режиме ожидания нажмите кнопку OUT для просмотра исходящих вызовов, если исходящих вызовов нет, на ЖК-дисплее отобразится надпись `---Eнд---`

Удаление номеров

В режиме просмотра пропущенных, входящих или исходящих номеров, нажмите кнопку DEL один раз, чтобы удалить выбранный номер. Если нажать и удерживать кнопку DEL 3 секунды, все просматриваемые номера будут удалены.

Импульс/Тон

Для переключения между импульсным/тоновым режимами набора используйте переключатель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

Сроки предоставления гарантии.

1. Устройство – 12 месяцев со дня покупки.
2. Адаптер питания, элемент освещения, светодиод, аккумуляторная батарея, элемент питания, пульт дистанционного управления, наушники, встроенные динамики и встроенный микрофон, соединительные провода, чехлы, крепёж и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки – 3 месяца со дня покупки;
3. Срок проведения гарантийного ремонта может составлять до 45 дней с даты передачи Устройства в авторизованный сервисный центр.

Сроки службы.

1. Устройство – 24 месяца.
2. Встроенные динамики и микрофон, соединительные провода и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки устройства – 6 месяцев.

Условия гарантии.

Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона с указанием полного серийного номера Устройства, наименования, даты продажи, наличием печати торговой организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии. Изготовитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящим в комплект поставки, кроме случаев, когда это прямо указано в Инструкции по эксплуатации Устройства.

Полный список Авторизованных Сервисных Центров RITMIX с адресами и телефонами смотрите на <http://www.ritmixrussia.ru/support> или свяжитесь с нами по телефону 8(499)653-7043.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

RT-O1O

Ritmix

1. На самом устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер; серийный номер на устройстве не соответствует номеру, указанному в настоящем талоне; 2. Неисправность Устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Инструкции по эксплуатации; 3. Неисправность Устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом кнопки, деформация печатных плат, разрыв, поломка или растяжение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается Инструкцией по эксплуатации; 4. Неисправность устройства вызвана естественным износом, в том числе, но не ограничиваясь, износом аккумуляторных батарей, аксессуаров, разъёмов Устройства и т.д.; 5. Неисправность устройства вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением Устройства от компьютерной среды, неправильным обновлением прошивки, неисправность устройства вызвана несоответствием источника питания стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 6. Неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы беспроводных сетей связи, теле- и радиовещания, в том числе из-за особенности застройки местности и конструкции зданий. 7. Отсутствуют или нарушены пломбы или наклейки изготовителя или авторизованного сервисного центра; 8. Ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройства проводилась лицами, не уполномоченными изготовителем; 9. Неисправность Устройства вызвана обстоятельствами непреодолимой

силы (пожар, молния, стихия и т.д.); 10.дефекты Устройства вызваны использованием Устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки; 11. Дефекты Устройства вызваны эксплуатацией неисправного Устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования; 12.Устройство используется в целях предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройства для удовлетворения потребностей предприятия или организации; 13. Присутствуют признаки попытки вскрытия Устройства или нарушена заводская пломба (при её наличии).

Порядок предоставления гарантии. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами).В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.). В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется с даты производства товара. Доставка неисправного Устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительными соглашениями при оформлении на ремонт. На усмотрение компании изготовителя в ремонте могут использоваться новые и восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании изготовителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройства в ремонте.

Ограничение гарантии. Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, мобиль-

RT-010



ного приложения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъёмы, коннекторы, соединительные провода, кнопки и т.п.). Ни при каких обстоятельствах ни изготовитель, ни уполномоченная им организация не несёт ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесённые владельцем Устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использовать предметы, устройства, информацию или данные, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, связанные с перерывом в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройства; вред, нанесённый другим устройствам, подключаемым или работающим в одной сети обмена данными, сети связи или электросети с Устройством.

RT-010

Ritmix

Серийный номер/
Serial number

Дата продажи

Модель/
Model

М.П.

Изделие проверено.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Серийный номер списан с корпуса правильно.

Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне

ФИО покупателя

Подпись владельца

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подпись продавца

www.ritmixrussia.ru