пошаговая инструкция по подключению RITMIX RDF-1090

Подключите фоторамку к питанию, используя входящий в комплект сетевой адаптер. Удалите защитную пленку с экрана фоторамки.

После включения на дисплее отобразится список доступных Wi-Fi сетей.

Выберите Вашу сеть Wi-Fi, введите пароль и подключитесь к интернету.

После успешного подключения на экране фоторамки будет показан **ID фоторамки** (понадобится Вам для настройки подключения из мобильного приложения, также всегда можете посмотреть ID фоторамки позже в меню настройки рамки в Сведениях о фоторамке).

	Сведения о фоторамке
	ID фоторамки: EZCLSU
Тожалуйста, загрузи четную запись и доб	ге и установите приложение OurPhoto на Ваш смартфон или планшет, зарегистрируйте бавьте фоторамку в Мои устройства в модуле Устройства в приложении.
OS приложение: Пож мартфон или планш	калуйста, найдите «OurPhoto» приложение на App Store и установите его на Ваш ет.
ndroid приложение: Iaш смартфон или пл	Пожалуйста, найдите «OurPhoto» приложение на Google Play Store и установите его на паншет.
	Завершение

Установите бесплатное приложение OurPhoto на Ваш мобильный телефон или планшет, пройдите регистрацию, создав Ваше имя пользователя и пароль.

	₽N (D) (C) •▼	⁴⁶ 🔟 92 % 📋 10:59	•	⊕ N (D 0	ð 💎 " 🖌 92 %	11:01
			←	Подписаться		
	6		8	Ritmix.Russia		×
	OurPhoto		e		×	ø
А Имя пол	іьзователя і	или адрес	ð		×	ø
🔒 пароль				snytko@blade.ru	×	34s
А Забыли парол	\вторизовать ь?	ся Подписаться	Ð	890297		×
				Отправ	ИТЪ	
\triangleleft	0			0		

После успешной регистрации откройте в приложении раздел «устройства», нажмите «+» для добавления фоторамки в приложение. Можно добавить несколько фоторамок, задав им разные имена, и в последствии отправлять Ваши новые удачные фотографии сразу на несколько рамок Ваших родных и друзей.



Задайте имя устройства, придумайте адрес электронной почты (для отправки фото на рамку, адрес имеет вид *******@ourphoto.cn, в примере ниже задан как Ritmix2020@ourphoto.cn) и введите ID фоторамки (посмотреть ID фоторамки можно в меню в меню настроек в Сведениях о фоторамке). Подтвердите введенные данные кнопкой «Отправить».

0 🕀 🕅 🕕 🐯 🗸 🧉 🖌 92 % 📘 11:04	
🔶 Активировать устройство	🔶 устройства С
Ritmix ×	Мои устройства + Ritmix (Ожидание подтверждения)
Ritmix2020 @ourphoto.cn	
EZCLSU X	
Отправить	
	Другие устройства +
	1 0 5

Чтобы разрешить новому пользователю отправлять фотографии и видео на фоторамку, откройте меню настроек на фоторамке, выберите раздел «Пользователи», там Вы увидите новый запрос на подключение, нажмите «Принять». Теперь рамка подключена к Вашему аккаунту и электронной почте и будет принимать отправленные на нее фотографии и короткие видео.

						۵ 🖬 🛛	+ N (D (C) +▼	4º 🖌 92 %	11:05
						← yc	гройства		G
0						Мои устро	йства		+
i	Сведения о фоторамке	Пользователи			й 💽	Ritmix (EZC ritmix2020@	LSU) ourphoto.cn	\odot	⑪
8	Пользователи фоторамки								
0	Wi-Fi								
۲	Настройки воспроизведения	Ожидающие пользова	тельские запросы						
۲	Системные настройки	P Ritmix.Russia		Отказать	Принять	Другие уст	ройства		+
0	Основные сведения								
						<	0		

Как отправить фотографии на рамку по электронной почте.

Такой способ может быть Вам особенно удобен, если Вы ведете фотосъёмку зеркальной камерой и сохраняете фотографии, подключившись к ноутбуку или ПК, на жесткий диск или в облако. Вы можете отправить удачное фото на рамку через компьютер по электронной почте, не используя мобильное приложение на смартфоне или планшете, и при этом Вы можете находиться сколь угодно далеко от самой рамки – в другом городе или в другой стране.

Отправьте электронное письмо с темой **bd[ID фоторамки]**, в нашем примере ниже это bdEZCLSU для фоторамки с ID: EZCLSU, и фотографиями во вложении письма на адрес, который Вы создали при подключении рамки. Электронный адрес отображается в настройках рамки в графе «сведения».

0	Ð (D Ø ⊕	ð 🗸 💎 ⁴⁶ 📶 92	2 % 📄 11:09
÷	Написать	e	> :
От			
Кому	ritmix2020@	ourphoto.cn	~
bdEZ	CLSU		
Текст	сообщения		
	Star.		
	EXnbWKdaCsA.jpg 290 K5		×

0

 \triangleleft

При получении новых фотографий рамка сообщит об этом всплывающим текстом и автоматически вставит новые фото в слайд-шоу. Полученные фотографии и короткие видеоролики сохраняются во встроенной флеш-памяти фоторамки (16 Гб). Если память заполнена – Вы можете освободить её, удалив некоторые фотографии либо переместив их на внешние носители памяти – USB флеш или SD карту.

Как отправить фотографии на рамку из Facebook.

Найдите страничку OurPhoto в приложении Facebook



Напишите сообщение **bd[ID фоторамки]**, в нашем примере ниже это bdEZCLSU для фоторамки с ID: EZCLSU. Затем в разделе «пользователи» в настройках фоторамки подтвердите подключение.



Теперь вы можете отправлять в чат фотографии, чтобы они появились на рамке.

